



KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

Örülünk és gratulálunk, hogy Ön a HOFSTÄDTER Kft. által gyártott, Salamander profilból készült minőségi nyílászáró vásárlása mellett döntött. A termék használatba vétele előtt kérjük, olvassa el a kezelési utasítást!

A termékek működtetése

Bukó-nyíló vasalatoknál:

- A kilincs lefelé mutató állásában: zárt állapot.
- A kilincs vízszintes állásában: nyíló állapot.
- A kilincs felfelé mutató, függőleges állásában: bukott állapot
- Ferdén felfelé, függőlegestől 45°-os szögbe fordítva a kilincset, közben a szárnyat enyhén megnyitva: résszellőztetésre nyitott állapot.

A szárnyat a vasalat működtetéséhez minden esetben be kell csukni!

Emelő-toló vasalatoknál:

- A kilincs felfelé mutató állásában: zárt állapot.
- A kilincs lefelé mutató, függőleges állásában eltolható a szárny (a működtetésnek nincs köztes állása).
A szárny oldalra eltolt tetszőleges helyzetében, zárt állapotban rögzíthető.

Toló-bukó vasalatoknál:

- A kilincs felfelé mutató állásában: zárt állapot.
- A kilincset vízszintes állásba forgatva: bukó állapot.
- A kilincs 45°-ban, rugóerő ellenében történő lenyomása után: a vasalat kiemeli a szárnyat, ezután a szárny oldalirányban eltolható.

Beállítás, garancia, használat

- A beépítést követően a profilvédő fóliákat minél hamarabb el kell távolítani, különben a napsütés hatására „rásülnek” a felületekre.
- Utólagos vakoláskor, falszínezéskor a nyílászárót le kell fedni pl. ragasztószalag és védőfólia segítségével. Vigyázat: az általában használt papír ragasztószalag ragasztóanyaga a napsütés hatására ráolvadhat, „ráéghet” a felületekre! Javasoljuk a vevőszolgálatunknál beszerezhető ragasztószalagok használatát.
- Alkatrészek meghibásodása, cseréje vagy üvegtörés esetén a hiba kijavítását szakemberre kell bízni (garanciaidőn belül a gyártó szakembereire).
- Termékeinkre 1 év jótállást és 5 év szavatosságot vállalunk!
- A termék a beépítéskor beállítást igényelhet. A gyártó az általa történt behelyezéskor ezt a beállítást

automatikusan elvégzi. A használat során szükséges lehet ezeknek a finombeállításoknak ismételt elvégzése.

- A szárnyak a tokhoz képest három irányban állíthatók a vasalat-szerelvényeken található csavarok elforgatásával, 4 mm-es imbuszkulccsal.
- A bukó-nyíló vasalat véletlenműködtetés-gátló füllel rendelkezik, ami egyben a szárny-ráemelet is elvégzi.

Amennyiben nyíló állásban, de a szárny nem teljesen zárt állapotában történik a kilincs elfordítása bukó állásra, a szárny kiakadhat. Ilyenkor a szárnyráemelő fület függőlegesbe kell fordítani, a szárnyat a pánt felőli oldalon vissza kell tolni függőlegesbe, majd a kilincset vízszintes állásba kell fordítani; ezután a fület el kell engedni.

- A nem rendeltetésszerű használat (pl. a termékek súllyal történő terhelése, súlyos tárgyval történő ütégetése, feszegetése, a nem megfelelő tisztítás stb.) a garancia elvesztését vonja maga után. A beépítés után vakolás, falszínezés, festés és egyéb más kivitelezési munkák nem szakszerű végzéséből adódó színváltozásokra, sérülésekre a garancia nem vonatkozik.

Zárszerkezetek karbantartása

A zár csúszólapjait félévenként olajozni kell.

A vasalat csapágypontjait évente egyszer zsírozni kell.

A kilincs kenése nem indokolt.

Gumitömítések karbantartása

Évenként egyszer szilikontartalmú olajjal vagy sprayvel célszerű kezelni a gumitömítéseket.

Tisztítás

Tisztítás előtt puha szálú porszívóval a lerakódott port el kell távolítani.

Karcmentes, általános háztartási tisztítószerekkel, illetve ezek langyos vizes oldatával, dörzsmentes szivaccsal vagy puha ronggyal tisztítható.

Szárazon ne törölje a felületeket, mert a műanyag részek sztatikus elektromossággal töltődhetnek fel, és úgy magukhoz vonzzák a port!

Reméljük, hogy az általunk gyártott terméket Ön megelégedéssel fogja használni.

Esetleges kérdéseivel, kérjük, forduljon bizalommal Vevőszolgálatunkhoz:

HOFSTÄDTER Kft.

2085 Pilisvörösvár, Budai út 20/c
Tel.: 26 / 530-650 Email: vevoszolg@hofstadter.hu